

Beschreibungsdatei: C:\MiniDiag5_00\MD2_5.02.64_DIAGNOSTIC_2011-10-10\ADM-VCU.ECUE1B170B5.DAT
 Parameterdatei: C:\MiniDiag5_00\MD2_5.02.64_DIAGNOSTIC_2011-10-10\ADM3c-OM926LA-MR.CUS\6169c914.PAR
 Textdatei: C:\MiniDiag5_00\MD2_5.02.64_DIAGNOSTIC_2011-10-10\ADM-VCU.ECUE1B170B5.TXR

Fehlerspeicher-Pfad 01 analoge Eingänge

Code	Erläuterung
0101	Fehlerschwelle applikationsabhängig
0102	Fehlerschwelle applikationsabhängig

Fehlerspeicher-Pfad 04 Tachograph C3

Code	Erläuterung
0401	Kabelbruch
0402	Frequenzfehler

Fehlerspeicher-Pfad 05 Generator Kl.W

Code	Erläuterung
0501	Zuordnungsfehler
0502	Unterbrechung, Ub-Schluß, Masseschluß oder Keilriemen rutscht

Fehlerspeicher-Pfad 06 Fahrpedal digital

Code	Erläuterung
0601	Pedaleinheit defekt
0602	Leergasanschlag eingeschränkt
0603	Pedaleinheit außerhalb eingelerntem Bereich
0604	Pedaleinheit nicht eingelernt (Funktion nach Betätigung FFG1 nicht beeinträchtigt)
0605	Fahrpedalsignal GAS1 nicht vorhanden
0606	Fahrpedalsignal GAS2 nicht vorhanden

Fehlerspeicher-Pfad 07 Handfahrgeber

Code	Erläuterung
0701	Signal außerhalb definierten Bereich
0702	Signal nicht vorhanden

Fehlerspeicher-Pfad 08 Motorbremse 1 (z.B. Bremsklappe)

Code	Erläuterung
0801	Ausgang unplausibel (prüfen, ob bei Nichtbedarf der Abschlußstecker gesteckt ist)

Fehlerspeicher-Pfad 12 Motorbremse 2 (z.B. Konstantdrossel)

Code	Erläuterung
1201	Ausgang unplausibel (prüfen, ob bei Nichtbedarf der Abschlußstecker gesteckt ist)

Fehlerspeicher-Pfad 09 Retarder

Code	Erläuterung
0901	Ausgang unplausibel

Fehlerspeicher-Pfad 10 Klemme 30

Code	Erläuterung
1001	Überspannung
1002	Unterspannung

Fehlerspeicher-Pfad 11 Motor CAN

Code	Erläuterung
1101	keine Verbindung zu PLD (prüfen, ob PLD und ADM auf Eindrahtbetrieb parametrierbar ist)
1102	keine Funktion Eindrahtfähigkeit
1103	PLD Daten unplausibel
1104	Eindrahtbetrieb aktiv

Fehlerspeicher-Pfad 14 IES-CAN

Code	Erläuterung
1401	Keine Verbindung zur FMR

Fehlerspeicher-Pfad 13 EEPROM-Fehler

Code	Erläuterung
1301	korrigierbarer EEPROM Fehler
1302	nicht korrigierbarer EEPROM Fehler

Fehlerspeicher-Gesamtcode

Code	Erläuterung
00502	Fehler liegt immer bei Prüfstandsverkabelung vor (keine Kl. W benutzt)